



KAROGA MASTA KOPŠANAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Karoga masta uzstādīšana

Karoga masta uzstādīšanu veic SIA "Mix Max". Karoga masta pamatnes betonēšanu veic kvalificēti meistari, kā arī paša karoga masta uzstādīšanu vertikālā stāvoklī. Pasūtītājiem netiek piedāvāta iespēja uzstādīt karogu mastu pašrocīgi, ja netiek noslēgts savstarpējs līgums par to, ka pasūtītājs atsakās no uzstādīšanas pakalpojuma un ir oficiāli kvalificēts veikt karoga masta uzstādīšanu.

12 metrīga stikla šķiedras karoga masta pacelšanas mehānisma lietošana

Karoga masta pacelšanas mehānisma uzstādīšanu veic kvalificēti meistari un tā tiek ievietota karoga mastā pirms piegādes veikšanas. Brīdī, kad karoga masts tiek novietots vertikālā stāvoklī uz betona pamatnes, kas tiek sagatavota noteiktu laiku iepriekš, karoga masts tiek piestiprināts pie pamatnes.

Kad karoga masts atrodas vertikālā stāvoklī un atbilst precīzam lenķim, kas tiek noteikts ar speciālu ierīci, ir iespēja sākt karoga pacelšanu mastā.

1. Ja vēlamies pacelt karogu mastā, vinču drīkst griezt tikai vienā virzienā (pulkstens rādītāja) un nedrīkst pieļaut tās griežšanu pretējā virzienā.
2. Lai nolaistu karogu, griežam viņu pret pulkstens rādītāju virzienā un nepieļaujam tās griežšanu pretējā virzienā.
3. Ja vēlamies nolaist karogu pusmastā, brīdī, kad tas atrodas mastā, griežam viņu pret pulkstens rādītāju virzienā un nepieļaujam griežšanu pretējā virzienā.
4. Ja karogs ir ticis nolaists pusmastā brīdī, kad tas ir atradies mastā, tad jāveic pilnīga karoga nolaišana pret pulkstens rādītāju virzienā un tikai jāveic atkārtota karoga masta pacelšana mastā griežot vinču pulkstens rādītāju virzienā.

← Vinča



Karoga masta nolaišana horizontālā stāvoklī, tā kopšanai vai remontam

Rekomendējam izmantot SIA "Mix Max" karogu mastu tehniskā servisa pakalpojumus, piesakot tos, rakstot uz e-pastu support@mixmax.lv vai zvanot +371 29 299 062

Ja vēlaties veikt karoga masta mazgāšanu, jo laikapstākļu ietekmē tas ir zaudējis savu sākotnējo izskatu un ir palicis nefīrs, tad karoga masts ir jānolaist vertikālā stāvoklī.



Atbrīvojam līdz trīs griezieniem 1. un 2. attēlā redzamos uzgriežņus pilnībā tos nenoņemot. Kad 1. un 2. uzgriežņi ir atbrīvoti, pilnībā atbrīvojam uzgriežņi 3. stāvot priekšā karoga mastam, kā tas redzam bildē. Atbrīvojot uzgriežņi karoga masts negāzīsies uzreiz zemē, bet kļūs regulējams, lai to varētu laist horizontālā stāvoklī.

Kad atbrīvoti attiecīgie uzgriežņi, tad karoga mastu iespējams nolaist horizontālā stāvoklī, tā kā tas redzams 4. un 5. attēlos. Laižot lejā karoga mastu attiecīgi lenķim un karoga smaguma centram atkāpties uz atpakaļu un nolaist karoga mastu zemē. Brīdī, kad karoga masts ir nolaists. Varam sākt tā apkopi. Stikla šķiedras karoga mastu iespējams tīrīt ar slapju salveti un putotu ūdeni. Lai tīrītu karoga mastu ir iespējams lietot šķidrumus, kas nav kaidīgi ādai un satur minimālu alkohola daudzumu.

Gadījumā, ja Jums neizdodās novērst problēmu, sazinieties ar augstāk minēto tehnisko servisu.



Instrukcija par karoga piestiprināšanu pie masta ir norādīta 2. lapas pusē. Ja rodas neskaidrības vai jautājumi sazinieties ar mūsu servisu.

Servisa kontakti

support@mixmax.lv
+371 29 299 062

